




## REGLAGE DE FIN DE COURSE ELECTRONIQUE D'UN MOTEUR COVEO HORS SOL

En position fermé, maintenir le bouton poussoir pendant 7 sec

 Fin de course en position fermé enregistré

Ensuite ouvrir le volet en maintenant la clé jusqu'à l'ouverture totale de la piscine

 Relâcher la clé afin d'enregistrer la position ouverte

 Vos fins de course sont enregistrées.

*Si les fins de course sont déréglées, appuyer 7 sec sur le bouton poussoir afin de faire une réinitialisation.*

*Puis régler les fins de courses à nouveau comme indiqués ci-dessus*